


古いチャンネルの削除方法 TechniSat TECHNISTAR S2

<<この操作に必要なリモコンのボタン>>

リモコンは、デコーダーに向けて
ゆっくり操作してください。
リモコンがきかない、反応が悪い場合は、
電池を新しいものに変えてください。



古いチャンネルの削除

(操作にかかる所要時間は約5分です)

- 1 リモコンにある**Menu**ボタンを押しテレビ画面に【Main Menu】を表示させてください。
- 2 リモコンの上下の矢印ボタンを使い4番目の【TV lists organizer】を選んでOKボタンを押してください。




- 3 【TV list organizer】が表示されましたら、画面右の【TV list】に立体的なカーソルがあることを確認してください。カーソルが左のリストにある場合は、リモコンの緑色ボタンを押して右側の【TV list】に移動してください。



- 4 JSTV 1のチャンネルへカーソルを合わせ、リモコンの青色ボタンを押すと、画面に【Functions】の選択画面が表示されます。



- 5 リモコンの上下の矢印ボタンで2番目の【Remove】を選択しOKボタンを押してください。その後にリモコンの黄色ボタンを押すとJSTV 1のチャンネルが削除されます。



-
- 6 JSTV 2も同様に矢印ボタンでJSTV 2を選び黄色ボタンを押すと削除されます。
古いチャンネルは【TV list】から削除され、新しいチャンネルが【TV list】の1番と2番に残ります。

Menuボタンを押すことによりテレビの画面に戻ります。

これで作業は完了です!