


古いJSTVのチャンネルを削除する方法 TechniSat TECHNISTAR S6

<<この操作に必要なリモコンのボタン>>


リモコンは、デコーダーに向けて
ゆっくり操作してください。
リモコンがきかない、反応が悪い場合は、
電池を新しいものに変えてください。



古いチャンネルの削除

(操作にかかる所要時間は約5分です)

- 1 リモコンにある**Menu**ボタンを押しテレビ画面に【Main Menu】を表示させてください。
- 2 リモコンの上下の矢印ボタンを使い4番目の【TV list organizer】を選んでOKボタンを押してください。



- 3 【TV list organizer】が表示されましたら白いカーソルを右の【TV list】に合わせてください。



- 4 JSTV 1のチャンネルへカーソルを合わせ、リモコンの**OPT**ボタンを押すと、画面右下に小さなウィンドウが表示されます。



- 5 リモコンの上下の矢印ボタンで【Remove】を選択しOKボタンを押してください。即座にJSTV 1のチャンネルが削除されます。

- 6 JSTV 2も同様に削除することにより、古いチャンネルは【TV list】から削除され、新しいチャンネルがチャンネルリストの1番と2番に残ります



Menuボタンを押すことによりテレビの画面に戻ります。

これで作業は完了です!